

MICA HL-100 MIL Pikaohje

01003_1

SARJAN OSAT:

- Yksi HL-100 MIL valaisinosu suurtehoLEDillä ja halogenpolttimolla
- Kaksi HB-57 MIL akkua nahkakoteloineen
- Yksi ILC-2 latauslaitte
- IL-10L verkkolaite
- Yksi tupakansytytinjohto

VALAISIMEN KÄYTTÖ:

Toinen valo-osan nupeista toimii katkaisijana ja toisesta nupista voidaan säätää valaisimen kulmaa.

Akun varaustilaa voi seurata akun yläosassa olevista merkkivaloista. Kun akussa on virtaa enää n. 10 minuutin verran, se varoittaa vilkauttelemalla valokiilaa.

Polttimovaihtoehdot ja paloajat:

2.4W	---> 20h
4W	---> 12h
6W	---> 8h
Suurteho-LED	---> 18 vuorokautta

AKKUJEN LATAUS JA SÄILYTYYS:

Akut ladataan kytkemällä ne MICA ILC-2 latauslaitteeseen. Kummallekin akulle on oma lataustilanindikoitinsa ILC-2 latauslaitteen päädyissä. Tyhjästä täyteen lataus kestää noin 10 tuntia.



Kun valaisinta ei käytetä tulee molempien akkujen olla jatkuvasti kytkettynä ILC-2 latauslaitteeseen. (Automatiikka vaihtaa latausjännitteen ylläpitolataukselle, kun akut ovat täynnä)

Lataus voidaan suorittaa -30°C ... +40°C lämpötilassa. Akut on tyhjennettävä vähintään kahden kuukauden välein vaikka niitä säilytettäisiinkin asianmukaisesti ylläpitolatauksessa.

MICA ILC-2 Latauslaitteen syöttöjännite otetaan joko MICA IL-10L verkkolaitteesta tai tupakansytytinkaapelin avulla ajoneuvon sähköjärjestelmästä (12...24VDC).

POLTTIMONVAIHTO:

Irrota sulkijarengas ja irrota linssi, tiiviste sekä heijastin. Avaa polttimon holkki ohessa toimitetulla erikoistyökälulla tai 11mm kiintoavaimella. Vaihda polttimo. Vältä koskemasta polttimon lasiin tai puhdista se liuottimella ennen päälle kytkemistä. (Valokuviota on mahdollista säätää kiertämällä holkkia myötä/vastapäivään)

HUOLTO:

Tutustu erilliseen huolto-ohjeeseen.

TAKUUEHDOT

MICA valaisimilla ja ILC lataustelineellä on yhden vuoden takuu ostopäivästä lukien, käsittäen mahdolliset valmistus- ja raaka-ainevirheet yleisesti käytössä olevien takuuehtojen mukaisesti. Takuu ei ole voimassa mikäli elektroniikka komponenttien säätöarvoja on muutettu tai komponentteja on muulla tavalla vaurioitettu.

VALMISTAJA:

MICA ELEKTRO OY LTD.
Höyliäämötie 11 A, 00380 HELSINKI
Puh: 09-561 7666 Fax: 09-561 76688 Internet: www.mica.fi

© 3-2005 MICA ELEKTRO OY LTD. Varaamme oikeuden tässä käyttöohjeessa annettujen tietojen muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta.